MANUAL DE INSTRUÇÕES

FRITADEIRA A GÁS (TACHO) - MODELO: TFGC-G00000-A2

- ATENÇÃO: Leia atentamente este manual para garantir um melhor desempenho deste equipamento.
- Instale seu equipamento em área bastante arejada, de modo a eliminar gases provenientes de combustão.
- Recomendamos deixar espaço de pelo menos 15cm em torno do equipamento.
- Não faca instalação próximo a materiais combustíveis.
- Para a sua segurança, não use e nem quarde produtos inflamáveis próximo a qualquer equipamento a
- Seu equipamento está regulado para funcionar com gás de botijão (GLP), não devendo ser instalado em linha abastecida por gás de rua, sem que seja realizada a sua conversão por técnico especializado.
- Seu equipamento já sai de fábrica com o bico adequado a montagem do tubo flexível para gás.
- O tubo flexível para ligação entre o equipamento e o botijão deverá atender a norma NBR 8613.
- Manqueira com comprimento máximo de 80cm. A manqueira não deve cruzar a parte traseira do equipamento e deve indicar o nome do fabricante e o ano de fabricação, pois sua vida útil é de 5 (cinco)
- A fixação da manqueira deve ser feita com bracadeiras metálicas nas extremidades do tubo para evitar vazamentos.
- Não é permitido o uso de emendas entre os pontos ligados.
- Após a instalação verifique a existência de vazamentos usando espuma de sabão. Nunca use fósforo aceso para localizá-los.
- Usar ligação sempre atrayés do regulador de pressão qualificado, em caso de dúvida contactar técnico da companhia fornecedora de GLP (equipamento para baixa pressão - 280mm CA).
- Quando seu equipamento não estiver em uso, manter a válvula do regulador (saída do botijão) fechada.
- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado.

MODO DE USAR

- O seu equipamento é fornecido com registro de regulagem com 2 (dois) estágios de chamas (máxima = 1/4 volta ; mínima = 1/2 volta). Incorporado ao registro existe um dispositivo de segurança que só permitirá sua abertura quando o manete for pressionado e girado para a esquerda.
- Para colocar seu equipamento em funcionamento, siga a seguinte sequência:
- 1. Coloque 7 litros de óleo comestível na bacia.
- 2. Abra o registro do regulador de pressão (botijão) e em seguida, com um fósforo aceso, puxe a gaveta, pressione o manete do registro e gire para a esquerda, colocando na posição de chama
- 3. Aproxime o fósforo do queimador e acenda o equipamento.
- 4. Deixe por aproximadamente 20 minutos o manete na posição de chama máxima, para que a temperatura do óleo se estabilize, quando o equipamento estará pronto para uso.
- 5. Para apagar o queimador, gire o manete totalmente para a direita e em seguida feche o registro do regulador de pressão (botijão).

CUIDADO: NUNCA ACENDA O QUEIMADOR SEM QUE TENHA ÓLEO NA BACIA.

LIMPEZA

- A limpeza do equipamento deve ser feita diariamente após sua utilização.
- Para a limpeza, usar apenas pano úmido com água e sabão neutro em todas as partes, evitando excesso de água para não danificar o equipamento.
- Não aconselhamos o uso de qualquer esponia fibrosa (bombril ou similar) para limpeza.

CONSERVAÇÃO

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento, essas providências, evitarão o desgaste prematuro do mesmo.
- Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.
- Nota: No caso de qualquer irregularidade, comunique-se com a Assistência Técnica (vide Cartão de Garantia).



CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA.

Estrada São Lourenço, 891 - Capivari - Duque de Caxias. RJ - Brasil - CEP 25243-150 Fax: 55 21 2676-2522

Phone: 55 21 2776-1928 / 55 21 2676-1512


e-mail: crovdon@crovdon.com.br





TFGC-G00000-A2

CROYDON FRITADEIRA A GÁS (TFGC-G)





CROYDON FRITADEIRA A GÁS (TFGC-G)

| item | código | descrição |
|------|----------|-----------------------------|
| 1 | 6.109-3 | Cesta Redonda para Tacho |
| 2 | 86.022-3 | Bacia |
| 3 | 6.208-3 | Cinta |
| 4 | 6.207-3 | Cone do Queimador |
| 5 | 2.208-3 | Injetor |
| 6 | 6.206-3 | Base do Queimador |
| 7 | 6.212-3 | Arruela de Papelão |
| 8 | 6.210-3 | Arruela de Alumínio |
| 9 | 352 | Paraf. Cab. Sext. 5/16" |
| 10 | 557 | Paraf. A.A. 4,8 |
| 11 | 604 | Porca Sext. 3/16" |
| 12 | 6.203-3 | Gaveta |
| 13 | 2.206-3 | Adaptador de Mangueira 1/2" |
| 14 | 6.204-3 | Tubo de Gás |
| 15 | 2.546-3 | Porca Curta p/ Tubo ø 1/4" |
| 16 | 2.545-3 | União 1/4" |
| 17 | 2.202-3 | Registro |
| 18 | 6.209-3 | Caixa de Instalação |
| 19 | 1.965-3 | Manipulador |
| 20 | 385 | Paraf. Cab. Bol. 3/16" |
| 21 | 1.342-3 | Plaqueta de Temperatura |

Dados Técnicos

| TFGC-G00000-A2 | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|
| Potência (BTU/H) | 45000 | | |
| Consumo Botijão (Gr/H) | 1100 | | |
| Peso (Kg) | 5 | | |
| Dimensões L x A x P (cm) | 48 x 29 x 58 | | |